Nama: Bunga Ananda NIM: 09010282327020


Kelas : MI3A

MK : Praktikum Jaringan Komputer

#### A. PERCOBAAN

1. Buat Topologi Seperti Gambar diatas

2. Pasang Kabel Copper Straight dari PC ke Switch terhubung




- 3. Setelah itu, kita menyalakan switch daya dan tunggu beberapa menit, router akan menyala.
- 4. Setelah looding router selesai, kita lanjutkan konfigurasinya.
- 5. Setelah itu lakukan konfigurasi pada PC

#### Konfigurasi DHCP Client

Setting DHCP client :

- 1. Klik 2x pada icon PC,
- 2. Pilih desktop,
- 3. Pilih IP Configuration,
- 4. Pilih DHCP,
- 5. Tunggu, lalu akan dapat IP DHCP




#### 6. Setelah itu Melihat daftar IP dari Client

Router_DHCP#sh ip dhcp binding				
IP address	Client-ID/	Lease expiration	Type	
	Hardware address			
192.168.1.21	0090.2B64.7B9C		Automatic	
192.168.1.22	000A.F38C.2D9A		Automatic	
192.168.1.23	0004.9AB3.A6E0		Automatic	
Router_DHCP#				


No	IP Address	MAC Address	Lease	Туре
			Expiration	
1	192.168.1.21	0090.2B64.7B9C	-	Automatic
2	192.168.1.22	000A.F38C.2D9A	-	Automatic
3	192.168.1.23	0004.9AB3.A6E0	-	Automatic

# 7. Melakukan pengalamatan ip pada Client/PC




No	Client	IP Address	Netmask	Gateway	DNS
1	PC1	192.168.1.21	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.1
2	PC2	192.168.1.22	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.1
3	PC3	192.168.1.23	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.1

# 8. Melakukan pengujian PING pada setiap PC




No	Sumber	Hasil	Tujuan	Hasil
		Ya/Tidak		Ya/Tidak
1	PC0	Ya	PC1	Ya
		Ya	PC2	Ya
2	PC1	Ya	PC0	Ya
		Ya	PC2	Ya
3	PC2	Ya	PC0	Ya
		Ya	PC1	Ya


### **LATIHAN**



- 1. Buat Topologi Seperti Gambar diatas (note\*: Gantilah device Laptop menjadi laptop pada topologi diatas dan harus terhubung secara wireless)
- 2. Konfigurasi Access Point
  - Untuk mengkonfigurasi access point, klik Wireless Router yang sudah dipasang.
  - Pilih tab/menu GUI
  - Masukkan IP Address dengan 192.168.0.1 Serta Subnet Mask dengan 255.255.255.0




- Aktifkan DHCP Server, menjadi Enabled
- Mulai IP Address, dan IP DHCP dimulai dari 192.168.0.100
- Maximum number of Users (jumlah maksimum dari IP DHCP)
- Lalu simpan pengaturan (Save Settings)




## Konfigurasi SSID pada Access Point

- Pilih tab/menu Wireless -> Basic Wireless Settings
- Buatlah nama SSID dengan LabJarkom
- Lalu simpan pengaturan (Save Settings)



- Pilih tab/menu Wireless -> Basic Wireless Settings
- Buatlah nama SSID dengan LabJarkom
- Lalu simpan pengaturan (Save Settings)




Konfigurasi Password pada Access Point

- •Tekan tab/menu Wireless -> Wireless Security
- •Lalu pada Security Mode akan menggunakan WPA2 Personal
- •Dengan Encryption AES
- •Serta Passphrase 12345678

## 3. Konfigurasi Client


#### Konfigurasi Laptop0

- Konfigurasi Laptop pada tab Config
- SSID = LabJarkom
- Authentication = WPA2-PSK
- Pass Phrase = 12345678
- P0ada IP Configuration memakai DHCP
- Nomor IP akan ditampilkan jika PC Laptop terhubung dan DCHP Server aktif




### Konfigurasi Laptop1

- Konfigurasi Laptop pada tab Config
- SSID = LabJarkom
- Authentication = WPA2-PSK
- Pass Phrase = 12345678
- IP menggunakan DHCP
- Nomor IP akan ditampilkan jika PC Laptop terhubung dan DCHP Server aktif



### 4. Pengujian PING

- Di PC Tablet, pilih tab/menu Desktop -> Command Prompt
- Jalankan perintah Ping ke IP Access Point 192.168.0.1
- Ping IP PC Laptop0 Ke PC Laptop 1



• Lakukan juga pada PC Laptop1 ke PC Laptop0

```
Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0

c:\>
c:\>ping 192.168.0.101

Pinging 192.168.0.101 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.101: bytes=32 time=7ms TTL=128

Reply from 192.168.0.101: bytes=32 time=28ms TTL=128

Reply from 192.168.0.101: bytes=32 time=28ms TTL=128

Reply from 192.168.0.101: bytes=32 time=30ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.101:

Fackets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 28ms, Maximum = 77ms, Average = 40ms

c:\>
```